

オートカット・ディスチャージャー 1A 4~10セル用

#1203 Ni-CD用
#1426 Ni-MH用

この度は、オートカット・ディスチャージャーをお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
本器は1Aオートカット付き放電器です。









1セルあたりのカットレートは#1203 ニッケル水素用 → 0.9V/cell
#1426 ニッケル水素用 → 1.0V/cellです。

このディスチャージャーは4~10セルで4000mAhのものまで使用可能です。

- ・本器は使用後のバッテリー放電や充電前の放電にご使用ください。
(満充電のバッテリーの放電はおやめください。異常発熱して危険です。必ず走行後の暫く冷ましたバッテリーを放電してください。)
- ・ニッケル水素、ニッケル水素バッテリーはそれぞれバッテリー特性が異なります。
詳しくは補足説明をご覧ください。

☆使用上の注意

- 1.バッテリーセレクトのつまみを放電するバッテリーのセル数 (4cell 4.8V~10cell 12V) に合わせます。
- 2.バッテリーを本体に接続し、スタートボタンを押します。
この時緑のLEDランプが1つだけ点灯します。電圧が低下するにつれて点灯しているLEDランプが左へ移動します。赤いLEDランプが点灯したらオートカット機能が働き、放電が完了です。

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造しないでください。	
使用中は本体が発熱しますので火傷しないように注意して取扱ってください。	
子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使わないでください。	
燃え易い物の上で使用しないでください。	
指定(DC4.8~12V,4000mAh,Ni-CD&Ni-MH)以外のバッテリーは使用しないでください。	
発煙等、異常が発生した場合直ちにコネクタを抜き、使用を中止してください。	
水のかかるところや、火気の近くでは使用しないでください。	
改造、分解等が見受けられた場合はアフターサービス、保証等が受けられない場合がございます。	

その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
イーグルサービスカウンター
☎440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
TEL 0532-61-1554 FAX 0532-61-1727
e-mail service11@eaglemodel.com

オートカット・ディスチャージャー 1A 4~10セル用

#1203 Ni-CD用
#1426 Ni-MH用

この度は、オートカット・ディスチャージャーをお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
本器は1Aオートカット付き放電器です。









1セルあたりのカットレートは#1203 ニッケル水素用 → 0.9V/cell
#1426 ニッケル水素用 → 1.0V/cellです。

このディスチャージャーは4~10セルで4000mAhのものまで使用可能です。

- ・本器は使用後のバッテリー放電や充電前の放電にご使用ください。
(満充電のバッテリーの放電はおやめください。異常発熱して危険です。必ず走行後の暫く冷ましたバッテリーを放電してください。)
- ・ニッケル水素、ニッケル水素バッテリーはそれぞれバッテリー特性が異なります。
詳しくは補足説明をご覧ください。

☆使用上の注意

- 1.バッテリーセレクトのつまみを放電するバッテリーのセル数 (4cell 4.8V~10cell 12V) に合わせます。
- 2.バッテリーを本体に接続し、スタートボタンを押します。
この時緑のLEDランプが1つだけ点灯します。電圧が低下するにつれて点灯しているLEDランプが左へ移動します。赤いLEDランプが点灯したらオートカット機能が働き、放電が完了です。

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造しないでください。	
使用中は本体が発熱しますので火傷しないように注意して取扱ってください。	
子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使わないでください。	
燃え易い物の上で使用しないでください。	
指定(DC4.8~12V,4000mAh,Ni-CD&Ni-MH)以外のバッテリーは使用しないでください。	
発煙等、異常が発生した場合直ちにコネクタを抜き、使用を中止してください。	
水のかかるところや、火気の近くでは使用しないでください。	
改造、分解等が見受けられた場合はアフターサービス、保証等が受けられない場合がございます。	

その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
イーグルサービスカウンター
☎440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
TEL 0532-61-1554 FAX 0532-61-1727
e-mail service11@eaglemodel.com