

#IG029 オクティン2

この度は、インテジー社製・インディ・オクティン2をお買い求め頂きまして誠に有難うございます。
バッテリー電圧を引き上げるための放電方法であるデッドショート（放出性とバッテリー電圧を
高める放電方法）を行う状態を作ることが出来る放電器です。
20A放電、7.2Vクーリングファン付き、極性指定なし(放電側のみ)、
また通常使用の場合は、ランタイム：～5%UP、電圧：1～2%UP、内部抵抗：～15%軽減する事が可能です。

ご使用前に

7.2Vファン入力コードは極性に気を付け、ファン横のコード差し込み口に接続してください。

注意：デッドショートにはリスクが伴います。よくご理解された上でご使用ください。

バッテリーや使用方法によっても異なりますが、デッドショートによりバッテリーの放出性とバッテリー電圧を高める事が出来る反面、一般的には放出容量は減ります。また、通常使用の場合と比較するとバッテリー自体の寿命も短くなります。よって、これらを犠牲にしても放出性を重視したい様なレースに適しています。また、耐久性の弱いバッテリーによっては初めてのデッドショートで使えなくなる物もあります。

<<NI-CDと最新のGP3300に対してのアメリカで主流な放電方法（デッドショート）>>

※デッドショートは、NI-CDと最新のGP3300以外のバッテリーにはお奨めできません。

1.バッテリーをインディ・オクティン2に取り付けます。

バッテリー残量によって異なりますが、ランプが点灯し放電を開始します。

6セルを放電する場合は、ファン用の7.2Vバッテリーを装着していない時でもファンは回転しますが、補助として7.2Vバッテリーの装着をお奨め致します。

その他のセル数の場合は、ファン用の7.2Vバッテリーを必ず装着してください。

2.放電が進むにつれてランプが暗くなります。

3.ランプサインが消えたら第一放電は完了です。

走行後などで残量の少ないバッテリーに対して作業を行う場合はランプサインがすぐに消えてしまう場合もございます。（20A放電の為）

4.バッテリーをインディ・オクティン2から取り外さずに2時間放置してください。その後、

バッテリーを取り外し、バッテリーのプラス極とマイナス極をシリコンコードでつなぎデッドショート完了です。

5.1週間から4週間休ませて充電してください。充電の際は、新品のバッテリーに見られる様な不規則なデルタピークカットを何度も起こしますが、満充電になるまで再スタートを繰り返してください。

*バッテリーを壊すリスクを少なく、電圧を高める方法。（NI-CDと最新のGP3300バッテリーに限る）

デッドショートよりもリスクを軽減した電圧アップの方法として第一放電完了後バッテリーをユニットにのせたまま1週間保管する方法があります。（この時、7.2Vファン用補助バッテリーは取り外します。）

この方法に関してもバッテリーによりリスクを伴いますので1週間以上の放置はお止めください。

<<通常のNI-MH（最新のGP3300バッテリーは除く）の放電>>

1.ある程度充電し、保管しておいたバッテリーをインディ・オクティン2に取り付けます。バッテリー残量によって異なりますが、ランプが点灯し放電を開始します。

6セルを放電する場合は、ファン用の7.2Vバッテリーを装着していない時でもファンは回転しますが、補助として7.2Vバッテリーの装着をお奨め致します。

その他のセル数の場合は、ファン用の7.2Vバッテリーを必ず装着してください。

2.放電が進むにつれてランプが暗くなります。

3.ランプサインが消えたら、取り外さずに30分放置して放電は完了です。

完了後バッテリーをユニットから取り外してください。

4.バッテリーの熱を十分冷ましてから（放電後30分から60分してから）充電してください。

<<通常のNI-CDと最新のGP3300の放電>>

1.走行後のバッテリーをインディ・オクティン2に取り付けます。バッテリー残量によって異なりますがランプが点灯し放電を開始します。

6セルを放電する場合は、ファン用の7.2Vバッテリーを装着していない時でもファンは回転しますが、補助として7.2Vバッテリーの装着をお奨め致します。

その他のセル数の場合は、ファン用の7.2Vバッテリーを必ず装着してください。

2.放電が進むにつれてランプが暗くなります。

3.ランプサインが消えたら、取り外さずに30分放置して放電は完了です。

完了後バッテリーをユニットから取り外し、保管したままにインディ・オクティン2のサービスカウンターまでお問い合わせください。

4.1週間から4週間休ませて充電してください。

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

イーグルサービスカウンター

TEL 0532-61-1554 FAX 0532-61-1727