SHEパワーサプライ42A & 28A　取扱説明書

#1468　◎12V42A(MAX50A)コード付き(100V用)
#1469　◎12V28A(MAX34A)コード付き(100V用)

この度はイーグル製SHEパワーサプライをお買い求め頂き誠にありがとうございます。本器は最高級のスイッチング電源をベースとし、大容量対応ターミナルを装備しているため、大容量電力の安定供給を可能にしました。バッテリーマッチャー、エンジンのスターターなど大電流が必要な用途には最適です。

使用上の注意

◆確実で安全な接続を行うために、プラスとマイナスのターミナルへ金属を近付けたりしないでください。(大容量の電気が流れているためショートは大変危険です。)
◆屋外での使用の場合は雨などの水分に濡らさないよう、十分お気を付けください。(感電、漏電や故障の原因となります。)
◆ケースを分解、改造は絶対にしないでください。(大変危険です。)
◆出力側の極性はターミナルに赤いサインが表示されている側がプラス極になります。
◆使用中異常が発生した場合は、ただちに使用を停止しイーグルサービスカウンターまでご相談ください。
◎修理アフターサービスはイーグルサービスカウンターまでお問い合わせください。
◎その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

イーグルサービスカウンター　〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
☎: 0532-61-1554　FAX: 0532-61-1727　E-mail: service11@eaglemodel.com

SHEパワーサプライ42A & 28A　取扱説明書
#1468　◎12V42A(MAX50A)コード付き(100V用)
#1469　◎12V28A(MAX34A)コード付き(100V用)
この度はイーグル製SHEパワーサプライをお買い求め頂き誠にありがとうございます。本器は最高級のスイッチング電源をベースとし、大容量対応ターミナルを装備しているため、大容量電力の安定供給を可能にしました。バッテリーマッチャー、エンジンのスターターなど大電流が必要な用途には最適です。
使用上の注意
◆確実で安全な接続を行うために、プラスとマイナスのターミナルへ金属を近付けたりしないでください。(大容量の電気が流れているためショートは大変危険です。)
◆屋外での使用の場合は雨などの水分に濡らさないよう、十分お気を付けください。(感電、漏電や故障の原因となります。)
◆ケースを分解、改造は絶対にしないでください。(大変危険です。)
◆出力側の極性はターミナルに赤いサインが表示されている側がプラス極になります。
◆使用中異常が発生した場合は、ただちに使用を停止しイーグルサービスカウンターまでご相談ください。
◎修理アフターサービスはイーグルサービスカウンターまでお問い合わせください。
◎その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
イーグルサービスカウンター　〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
☎: 0532-61-1554　FAX: 0532-61-1727　E-mail: service11@eaglemodel.com

SHEパワーサプライ42A & 28A　取扱説明書
#1468　◎12V42A(MAX50A)コード付き(100V用)
#1469　◎12V28A(MAX34A)コード付き(100V用)
この度はイーグル製SHEパワーサプライをお買い求め頂き誠にありがとうございます。本器は最高級のスイッチング電源をベースとし、大容量対応ターミナルを装備しているため、大容量電力の安定供給を可能にしました。バッテリーマッチャー、エンジンのスターターなど大電流が必要な用途には最適です。
使用上の注意
◆確実で安全な接続を行うために、プラスとマイナスのターミナルへ金属を近付けたりしないでください。(大容量の電気が流れているためショートは大変危険です。)
◆屋外での使用の場合は雨などの水分に濡らさないよう、十分お気を付けください。(感電、漏電や故障の原因となります。)
◆ケースを分解、改造は絶対にしないでください。(大変危険です。)
◆出力側の極性はターミナルに赤いサインが表示されている側がプラス極になります。
◆使用中異常が発生した場合は、ただちに使用を停止しイーグルサービスカウンターまでご相談ください。
◎修理アフターサービスはイーグルサービスカウンターまでお問い合わせください。
◎その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
イーグルサービスカウンター　〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
☎: 0532-61-1554　FAX: 0532-61-1727　E-mail: service11@eaglemodel.com

SHEパワーサプライ42A & 28A　取扱説明書
#1468　◎12V42A(MAX50A)コード付き(100V用)
#1469　◎12V28A(MAX34A)コード付き(100V用)
この度はイーグル製SHEパワーサプライをお買い求め頂き誠にありがとうございます。本器は最高級のスイッチング電源をベースとし、大容量対応ターミナルを装備しているため、大容量電力の安定供給を可能にしました。バッテリーマッチャー、エンジンのスターターなど大電流が必要な用途には最適です。
使用上の注意
◆確実で安全な接続を行うために、プラスとマイナスのターミナルへ金属を近付けたりしないでください。(大容量の電気が流れているためショートは大変危険です。)
◆屋外での使用の場合は雨などの水分に濡らさないよう、十分お気を付けください。(感電、漏電や故障の原因となります。)
◆ケースを分解、改造は絶対にしないでください。(大変危険です。)
◆出力側の極性はターミナルに赤いサインが表示されている側がプラス極になります。
◆使用中異常が発生した場合は、ただちに使用を停止しイーグルサービスカウンターまでご相談ください。
◎修理アフターサービスはイーグルサービスカウンターまでお問い合わせください。
◎その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
イーグルサービスカウンター　〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
☎: 0532-61-1554　FAX: 0532-61-1727　E-mail: service11@eaglemodel.com

SHEパワーサプライ42A & 28A　取扱説明書
#1468　◎12V42A(MAX50A)コード付き(100V用)
#1469　◎12V28A(MAX34A)コード付き(100V用)
この度はイーグル製SHEパワーサプライをお買い求め頂き誠にありがとうございます。本器は最高級のスイッチング電源をベースとし、大容量対応ターミナルを装備しているため、大容量電力の安定供給を可能にしました。バッテリーマッチャー、エンジンのスターターなど大電流が必要な用途には最適です。
使用上の注意
◆確実で安全な接続を行うために、プラスとマイナスのターミナルへ金属を近付けたりしないでください。(大容量の電気が流れているためショートは大変危険です。)
◆屋外での使用の場合は雨などの水分に濡らさないよう、十分お気を付けください。(感電、漏電や故障の原因となります。)
◆ケースを分解、改造は絶対にしないでください。(大変危険です。)
◆出力側の極性はターミナルに赤いサインが表示されている側がプラス極になります。
◆使用中異常が発生した場合は、ただちに使用を停止しイーグルサービスカウンターまでご相談ください。
◎修理アフターサービスはイーグルサービスカウンターまでお問い合わせください。
◎その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
イーグルサービスカウンター　〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
☎: 0532-61-1554　FAX: 0532-61-1727　E-mail: service11@eaglemodel.com

SHEパワーサプライ42A & 28A　取扱説明書
#1468　◎12V42A(MAX50A)コード付き(100V用)
#1469　◎12V28A(MAX34A)コード付き(100V用)
この度はイーグル製SHEパワーサプライをお買い求め頂き誠にありがとうございます。本器は最高級のスイッチング電源をベースとし、大容量対応ターミナルを装備しているため、大容量電力の安定供給を可能にしました。バッテリーマッチャー、エンジンのスターターなど大電流が必要な用途には最適です。
使用上の注意
◆確実で安全な接続を行うために、プラスとマイナスのターミナルへ金属を近付けたりしないでください。(大容量の電気が流れているためショートは大変危険です。)
◆屋外での使用の場合は雨などの水分に濡らさないよう、十分お気を付けください。(感電、漏電や故障の原因となります。)
◆ケースを分解、改造は絶対にしないでください。(大変危険です。)
◆出力側の極性はターミナルに赤いサインが表示されている側がプラス極になります。
◆使用中異常が発生した場合は、ただちに使用を停止しイーグルサービスカウンターまでご相談ください。
◎修理アフターサービスはイーグルサービスカウンターまでお問い合わせください。
◎その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
イーグルサービスカウンター　〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
☎: 0532-61-1554　FAX: 0532-61-1727　E-mail: service11@eaglemodel.com